

Anleitung SUN EPA75 Abgastester:

- Druckschalter in der Mitte betätigen, Gerät einschalten
- 5 Minuten aufwärmen lassen
- Rechten Taster drücken (Dreieck-Symbol) und am Poti unter der Anzeige mit dem selben Symbol Vollausschlag justieren
- Linke Taste drücken und am Poti mit selbem Symbol 0-Stellung justieren
- Vorgang 2-3-Mal wiederholen
- Nach Umschaltung des Messbereichs Kalibrierung kontrollieren und evtl. nachkalibrieren
- MESSEN